## VEJLEDNING

ACCESS afsætning ttm

**Geoteam A/S** Energivej 34 2750 Ballerup

7733 2233

www.geoteam.dk

28. juni 2016

GE TEAM Autoriseret forhandler af STrimble.

I menuen afsætning vælges DTM	Afsætning       Image: Constraint of the second secon
Her kan vertikalt offset vælges, hvis det ikke er den færdige oveflade, der skal sættes af.	Image: Stabig DTM       Image: Stabig OverfladeVej       Vertikal offset:         DTM:       Vertikal offset:       0.032m Ned         DTM:       0.032m Ned       Image: Stabig OverfladeVej         Prisme højde:       0.032m Ned         1.500m       Image: Stabig OverfladeVej         Esc       Optioner
Vælg optioner for at opsætte lagrings- og display detaljer.	Image: Se for lagring:       Image: Optioner         ✓       Afsat punkt-detaljer         Se for lagring:       Image: Optioner         ✓       Afsat punktnavn:         Afsætningskode:       Atsat punktnavn:         Atsætningskode:       Gem koordinatafvigelser:         Seneste kode benyttet       ✓         Display       Offset og afsætningsretninger:         Vis tilstand:       Ind/ud og højre/venstre ▼         Afsads tolerance:       Ovinket tolerance:         0.020m       ✓
Der kan nu måles på overfladen	Alsætning DTM         Q         2         X           DTM: 1155933-FærdigOverfladeVej         Nordlig 3095083.762m Østig 554516.663m Højde         S         0.000           V: afstand DTM         Qp 0.459m         V. afstand DTM         V. afstand DTM           Op 0.459m         Op 0.459m         Kort         Menu Favorit           Esc         Mäl         Prisme         Optioner         OK



Er overfladen ikke synlig i marken, kan kort funktionen til højre i skærmen, med fordel benyttes.	Kote: 33.500m Op: 0.491m Esc Filter Pan til Optioner Lag Mal
Er der sat flueben i se før lagring vises delta værdier. De kan udlæses i en rapport.	Image: Stability of the second status of
I job menuen vælg import/eksport	Job   Nyt job   Åbn job   Egenskaber for aktivt job   Se aktivt job   Punktmanager   QC-graf   Kort over job   Kopier mellem job     Tilbage     Næste
Eksporter i brugerdefineret format	Send data   Modtag data   Eksporter fast format   Importer fast format   Eksporter brugerdefineret format   Importer brugerdefineret format







På side 2 er det vigtige flueben. Vis ned/op til DTM.	Optioner       Image: Constraint of the second
	Esc OK
Når der så måles, vises de sædvanlige retning, afstand og V. afstand til DTM.	Stn: 0+000.000m         2         ×           Offset: 0.000m Kote: 34.000m]34.043m         Konstruktion: Hz: 0.000m lodr.: 0.000m         •
	<b>b</b> t →
	Gå bagud Gå til højre V. afstand DTM Op 0.018m Esc Mål Prisme Optioner A OK
I delta værdier vises både linje og DTM V.dist.	Image: Stabigr5     Image: Stabigr5 <td< td=""></td<>
	Deltaværdier for afsætning           △ Station:         △ H.Offset:           3.573m Tilb         0.720m Højre           △ Nord:         △ Øst:           0.987m         -3.509m           V.Dist. to alignment:         V. efstand DTM:           O val 40 are         O val 20 are
	Op 0.043m         Op 0.018m           DTM:         V.Offset:           1155933-FærdigOverfladeVej         0.000m

