VEJLEDNING

Skift af xFill frekvens på RTK anlæg med Trimble FmX display

Energivej 34 2750 Ballerup

7733 2288 <u>landbrug@geoteam.dk</u> <u>www.geoteam.dk</u>

15. januar 2019



Ved opdatering af RangePoint frekvens skal software versionen være 10.01 eller højere, ellers kontakt Geoteam Tlf. 7733 2288 landbrug@geoteam.dk www.geoteam.dk Software version **A** AgGPS[®] – m × På start siden: Þ Support Tryk på Systeminformation Geoteam A/S Energivej 34 Ballerup, 2750 +45 7733 2233 www.geoteam.dk Datafiler Opgrade *Vagttelefon +45 5356 5969* Låser op 🔆 GEO Trimble. Slå FRA Software version t AgGPS* -n × Þ Syr eminformation Suppor Her vil du kunne aflæse hvilken software version ns-build: 10.13.1013 er til Autopilot (0%).. FMX skærmen har, skal være gemini abs 0016/FS 0067 N Ver GPS modtager: Internal Version: 11.10.004.4 hw:H FW - build-dato: Wed Dec 21 2016 10.01 eller højere. mmer: 5704571742 mer: 93110-00 emperatur: 30.2 °C Hvis ikke kontakt Geoteam Unknown Omni*-ID: 120-0091601 Tlf. 7733 2288 nt lager: 2.0GB tilgængelig 1 USB-drev Demo-kodeord gyldigt til Sat December 1 18 (17866 dage) landbrug@geoteam.dk Universal Terminal www.geoteam.dk Trimble. SIÅ FRA





Trin 2	Konfiguration
Skift af xFill frekvens	System [System]
Markár "GPS modtager" og tryk på "Indstilling"	EZ-Pilot [Fendt 716] Kalibrer
Warker of 5 modtager og tryk på mustiming	GPS modtager
	Redskab [brakpudser] Gem konfiguration
	Kontaktkonfiguration
	Tilfai/Fiern () Lås konfig OK
Trin 3	EZ-Pilot Indstillinger for GPS-modtager
Skift af xFill frekvens	Indstillinger xFill Avanceret Logføring Radar uddata
væig fanen xrill	xFill Til
	Frekvens 1539.8125 MHz
	Bitrate 2400 bps
	Fikspunktvælger
	Afbryd Køretøj: Internal, Autonomous OK



Trin 4	EZ-Pilot Indstillinger for GPS-modtager
Skift af xFill frekvens	Indstillinger xFill Frekvenser SecureRTK Avanceret Logføring Radar uddata
Indstil xFill til: Til Indstil Frekvens til: 1545.4900 MHz Indstil Birate til: 2400bps Indstil Fikspunktvælger til: ETRS89 Tryk "Ok"	xFill Til Frekvens 1539.8125 MHz Bitrate 2400 bps Fikspunktvælger ETR589
	Afbryd Køretøj: Intern OK
Trin 5	Konfiguration
Skift af xFill frekvens	System [System] Indstilling
Markér "EZ-Pilot" (kan også hedde AutoPilot eller Manuel Guidens)	GPS modtager Diagnostik
Tryk på "Gem konfiguration"	Gem konfiguration
xFill frekvensen er nu skiftet	
	Tilføj/Fjern 🕧 Lås konfig. OK
Trin 7	Konfiguration
Skift af xFill frekvens	System [System]
Anvendes anlægget på flere køretøjer, gøres følgende	EZ-Pilot (Fendt 716) GPS modtager Diagnostik
Bemærk anlægget behøver ikke at sidde i det pågældende køretøj	Gem konfiguration
Markér "EZ-Pilot" (kan også hedde AutoPilot eller Manuel Guidens)	
Tryk på "Kontaktkonfiguration"	Tilføj/Fjern 🖞 Lås konfig. OK



Trin 8	Køretøj-konfiguration 💿
Skift af xFill frekvens Vælg det næste køretøj der skal have ny xFill frekvens Tryk "ok" Bemærk er der ikke flere køretøjer listet under "Køretøj-konfiguration", skal der ikke fortages yderligt	Fendt 716 (Nuværende) Fendt 720 Lexion Nr. 1 Slet
Trin 9 Skift af xFill frekvens Følg trin 2 til trin 6 for at ændre frekvensen på det næste køretøj Dette gøres for alle de køretøjer anlægget anvendes på	Konfiguration System [System] Autopilot [Fendt 720] Autopilot [Fendt 720] CPS modtager Biagnostik Gem konfiguration Kontaktkonfiguration Tilføj/Fjern Lås konfig.

