


# Valg af køretøjsprofil i Trimble

## FmX Display


(Trimble Autopilot)



## Skift af køretøjsprofil i FmX Display




Tryk på værktøjsmenu.



Tryk på Autopilot og vælg indstillinger.

## Skift af køretøjsprofil i FmX Display



**Køretøjkontroller Indstilling**

Køretøj | Slå til | Styring | Avanceret

Placering: C (int. GPS1)


OK

Aktuelt valg: JDeere 6000

Rediger

Afbryd OK

Vælg faneblad køretøj og tryk rediger.



**Rediger køretøj**

Placering for køretøjsprofil: Fra database (ny)


Model: [ ]

Blad igennem

Afbryd Gem køretøj Brug køretøj

Vælg fra Gemt fil ved placering af køretøjsprofil, tryk blad igennem.

## Skift af køretøjsprofil i FmX Display



**Vælg det køretøj anlægget sidder på og tryk ok.**

**Tryk brug køretøj.**

**Sig ok til de tekstbokse der dukker op, og gå tilbage til startskærm.**

**Køretøjet er nu valgt.**