

Opsætning af:

Matrice 4E	Matrice 4T	Matrice 4D	Matrice 4TD	Matrice 400	Mavic 3E
------------	------------	------------	-------------	-------------	----------

Hvad er inkluderet:

- Batterier
- Propeller
- Ladestation
- USB-C kabel
- Power adapter
- Strømkabel

1. Opladning af batterier

Tilslut strømkablet til power adapteren. Sæt derefter USB-C kablet i ladestationen og tilslut adapteren til strøm. Placer batterierne i ladestationen – de begynder automatisk at oplade.

2. Installation af DJI Assistant 2 (Enterprise Series)

Gå ind på DJI's officielle hjemmeside og download **DJI Assistant 2 (Enterprise Series)** til PC eller Mac. Det er vigtigt, at du vælger Enterprise Series-versionen, da det er den korrekte software til både drone og controller.

3. Opdatering af controller

1. Sørg for, at controlleren er fuldt opladt.
2. Åbn DJI Assistant 2 (Enterprise Series) på din computer.
3. Tilslut controlleren via USB-C porten i bunden.
4. Tænd controlleren med **ét kort tryk efterfulgt af ét langt tryk.**
5. Vælg controlleren i DJI Assistant 2 og installer eventuelle pop-up opdateringer.
6. Kontrollér derefter, om der findes nyere firmware. Opdater hvis nødvendigt.
7. Sluk controlleren igen med **ét kort og ét langt tryk.**

4. Klargøring og opdatering af dronen

Montering af propeller

1. Match farverne: **grå propeller på grå motorer, sorte propeller på sorte motorer.**
2. Tryk propellen let ned og drej, indtil den låser fast.



Firmwareopdatering

1. Sæt et opladt batteri i dronen.
2. Fjern både den ydre gimbal-beskytter og det skum, der sidder længere inde og beskytter gimbalens bevægelige dele.
3. Placer dronen i et åbent område – propeller og gimbal bevæger sig ved opstart.
4. Åbn DJI Assistant 2 (Enterprise Series) på computeren.
5. Tilslut dronen via USB-C.
6. Tænd dronen med **ét kort og ét langt tryk.**
7. Vælg dronen i DJI Assistant 2 og installer eventuelle pop-up opdateringer.
8. Kontrollér derefter, om der findes nyere firmware, og opdater hvis nødvendigt.
9. Sluk dronen igen med **ét kort og ét langt tryk.**
10. Skift til næste batteri og gentag processen, så alle batterier får den nyeste firmware.

5. Klar til flyvning

1. Opret en DJI-konto på DJI.com, eller log ind på controlleren med en eksisterende konto.
2. Følg instruktionerne på skærmen.
3. Fold dronen ud, fjern gimbal-beskytteren og placer dronen i et åbent område.
4. Tænd dronen.
5. Opret forbindelse til dronen. Hvis den ikke vises automatisk, tryk på “Linking” og følg instruktionerne.
6. Når forbindelsen er oprettet, vælg “Enter Camera View”.
7. En Preflight Check vises. Hvis alt ser korrekt ud, luk menuen i øverste højre hjørne.
8. Dronen er nu klar til flyvning.